

LIXEIRA AUTOMÁTICA ACESSÍVEL COM ABERTURA POR SENSOR PARA SANITÁRIOS | VESTIÁRIOS | BANHEIROS PCD E DEMAIS AMBIENTES



FOTO ILUSTRATIVA PRODUTO LIXEIRA AUTOMÁTICA ACESSÍVEL COM ABERTURA POR SENSOR PARA SANITÁRIOS | VESTIÁRIOS | BANHEIROS PCD E DEMAIS AMBIENTES

Especificações:

MATERIAL:

- Aço Inox

CAPACIDADE DO PRODUTO:

- 12 Litros
- 30 Litros

ACIONAMENTO:

- Automático
- Manualmente por botões

"open" (abrir) e "close" (fechar)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Este produto é de última geração e reúne qualidade, acessibilidade, design moderno, longa vida útil e baixo consumo de energia. É indicado para sanitários, vestiários e ambientes acessíveis destinados a pessoas com deficiência (PCD), idosos e usuários com mobilidade reduzida. Seu acionamento sem contato físico reduz o risco de contaminação cruzada. Além disso, atende às exigências sanitárias aplicáveis, incluindo as diretrizes da ANVISA para ambientes de uso coletivo. O sistema automático de abertura e fechamento deste produto é direcionado por microchips juntamente com sensores infravermelhos. Ao mover a sua mão ou outros objetos na direção do sensor da tampa a uma distância de aproximadamente cerca de 20 cm (isto é: de 15 até 20 cm), a tampa abrirá automaticamente e, assim que o lixo for depositado, seu fechamento também será automático. Esse processo dura o tempo necessário para o depósito do lixo.



FOTO ILUSTRATIVA PRODUTO LIXEIRA AUTOMÁTICA ACESSÍVEL COM ABERTURA POR SENSOR PARA SANITÁRIOS | VESTIÁRIOS | BANHEIROS PCD E DEMAIS AMBIENTES



FOTO ILUSTRATIVA PRODUTO LIXEIRA AUTOMÁTICA ACESSÍVEL COM ABERTURA POR SENSOR PARA SANITÁRIOS | VESTIÁRIOS | BANHEIROS PCD E DEMAIS AMBIENTES

LIXEIRA AUTOMÁTICA ACESSÍVEL COM ABERTURA POR SENSOR PARA SANITÁRIOS | VESTIÁRIOS | BANHEIROS PCD E DEMAIS AMBIENTES

INSTRUÇÕES DE USO

- Modo de espera: Ligue o interruptor de energia, o produto entra automaticamente no modo de espera. A lâmpada LED vermelha pisca no modo de espera.
- Modo Automático: Ao mover a sua mão ou outros objetos na direção do sensor na tampa a uma distância de cerca de 20cm (isto é: de 15 até 20 cm), ela abrirá automaticamente e uma vez que você tenha depositado o lixo, a tampa fechará também automaticamente.
- Quando a tampa abre, a lâmpada LED verde está acesa. Quando a tampa se fecha, a lâmpada LED vermelha está acesa.
- Modo manual: As lixeiras 12 e 30 litros redonda: possuem tampas com dois botões, além do sensor. Um "open" (abrir) e outro "close" (fechar). Ao utilizar estes botões as lixeiras trabalham no modo manual.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Este produto é feito de aço inoxidável. Para sua limpeza use um pano úmido e seque em seguida.
- Este produto contém componentes elétricos e eletrônicos e a lixeira dever ser somente utilizada em ambientes fechados com condições secas. Não use em alta temperatura (mais do que 45° graus) ou ambiente úmido. Não pode ser lavado com água, somente deve ser limpo com panos úmidos em sua superfície.
- Em caso de utilizar baterias recarregáveis, certifique-se que a bateria esteja carregada antes de usar a lixeira. Com baterias de lítio de alto desempenho, normalmente a bateria pode ser usada de 3 a 6 meses após o carregamento (usando 20 vezes por dia). A tampa abre de forma mais lenta quando a bateria estiver fraca. A fim de assegurar o uso normal do produto, por favor carregue a bateria com regularidade. Sugerimos carregar a bateria uma vez por mês para garantir sua vida útil.
- Por favor evite o uso deste produto em ambientes de alta temperatura (mais do que 45° graus). Caso a bateria seja usada em ambiente acima de 45° de temperatura há possibilidade de explosão.
- Durante o processo de abertura da tampa, não pressione a tampa com força.
- Não coloque nada sobre a tampa.

LIXEIRA AUTOMÁTICA ACESSÍVEL COM ABERTURA POR SENSOR PARA SANITÁRIOS | VESTIÁRIOS | BANHEIROS PCD E DEMAIS AMBIENTES

EM CASO DE MAL FUNCIONAMENTO DA LIXEIRA

Defeito	Possíveis Soluções
Abertura anormal da tampa	Verifique se a bateria está instalada de acordo com a indicação das polaridades positiva e negativa.
	Reinic peace o dispositivo
	Limpe a área do sensor com um pano limpo e seco.
Fechamento anormal da tampa	Verifique a área do sensor se tem alguma sujeira. Se sim, por favor, remova-o.
	Verifique se os componentes eletrônicos estão umedecidos. Se sim, por favor coloque no local ventilado para secar. Em seguida, aperte o interruptor para o reiniciar o funcionamento da lixeira.
	Verifique a tampa se está bloqueada. Se sim, libere a tampa para voltar a seu funcionamento normal.
Lentidão na velocidade de abertura e fechamento da tampa	A bateria está fraca, substitua por uma nova. (ou recarregue a bateria novamente, se for do tipo recarregável.)
	Uma das baterias está instalada na direção errada.
Nota: Se as soluções acima não forem eficazes, entre em contato conosco durante o período de garantia.	

